



Uppstart efter telefonen varit Avrustad

Starta upp ATAK: Gäller 1a uppstart efter att telefonen varit avrustad
Beroende på version kan nedan uppträda olika

1. Starta ATAK
2. Godkänn alla fönster
3. ATAK laddar – TAK Device Setup – Done
4. Avvakta till listen överst utökats med 3 ikoner
5. "hamburgaren" – skrolla till QUIT – YES
6. Starta ATAK
6. Klicka på "Hamburgaren", välj - Import
7. Local SD - Klicka ikonen till vänster under S i Select Files to Import -
Scrolla till Download
8. Välj xxxxxxxx.zip (bock i rutan ute till höger) – OK
9. Copy
10. Logga in – user: Enligt lista , Pwd: Enligt lista
11. OK – Tak server registration completed – OK



Callsign/Team

Ange Callsign och Teamfärg

1. Starta ATAK
2. Klicka "Hamburgaren" övre högra hörnet
3. Scrolla till Settings
4. Callsign and Device Preferences
5. Callsign Preferences
6. My Callsign
7. Ange Callsign enligt FAL-A klicka OK
8. Välj My Team
9. Klicka i färg enligt Färgsättning blad 5
10. Remarks: #xxxxxx (vid behov)
11. Backa med pil bakåt 3ggr



Avrustning/Innehåll

Avrustning:

1. Ladda telefonen
2. Nolla telefonen enligt **Avrustning** (endast på order)
3. Vid återlämnande skall innehållet vara packat i väskan enligt nedan.

Innehåll TAK-väska: (kan variera)

- 1st TAK telefon
- 1st Laddare med laddkabel eller 220v till Usb-C
- 1st Usb-C till Usb-C
- 1st Usb-A till Usb-C (vissa saknar)
- 1st Powerbank 10000 eller 20000mAh
- 1st Avrustningsbeskrivning och färgmall



Avrustning

Grundställ telefonen (Endast på Order)

Grundställ telefonen

1. Klicka "Hamburgaren" scrolla till Clear Content
2. Bocka i Clear maps & imagery klicka båda AV till LOCKED
3. klicka: CLEAR NOW, ATAK avslutas.
4. Öppna appen "Mina Filer,""files" "FileManager" etc
5. Välj; Intern lagring, hitta mappen: atak, deleta denna mapp
6. Öppna sedan mappen: **ATAK-installation** Kopiera mappen atak till internt minne (root katalogen) ca 10sek
7. Backa tillbaka till telefonens "hemsida"
8. Stäng av telefonen
9. Enheten är nu klar för nästa att ta över



Färgsättning

BAT FÄRG**KOMPANI OMR /TEAMFÄRG**

OMR=SVART
TEAM=BRUN

1:A VIT
2:A ORANGE
3:E ROSA
4:E GRÅBLÅ/TEAL

PLUTONS OMR/TEAMFÄRG**GRUPP/TEAMFÄRG**

1:A LILA
2:A BLÅ
3:E MÖRK RÖD/MAROON
4:E MÖRK GRÖN

GRP 1-4 SAMMA SOM PLUTONFÄRGEN



Vid förlorad kontakt med Server
Ikonen får en röd prick på sig se ovan

Vid förlorad kontakt med server:

1. Klicka på ikonen 
2. Klicka Papperskorgen –YES
3. Backa en gång
4. Klicka på "Hamburgaren", välj - Import
5. Local SD - Klicka ikonen till vänster under S i Select Files to Import
6. Scrolla till Download
7. Välj atak-box.zip (bock i rutan ute till höger) – OK
8. Copy
9. Logga in – user: Enligt lista , Pwd: Enligt lista
10. OK – Tak server registration completed – OK
11. Ange Callsign och Teamfärg enligt Blad 3 och 6